



Übersicht

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Spezifikationen	Wartung und Pflege
Lieferumfang	Sicherheitshinweise	Kontaktinformationen
	Bedienungsanleitung	

WARNUNG



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Bewahren Sie die Originalverpackung, den Kaufbeleg sowie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf!

Nichtbeachtung kann zu Personenschäden, Schäden am Gerät oder Ihrem Eigentum führen!

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme den Inhalt der Verpackung auf Unversehrtheit und Vollständigkeit!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Anhänger-Beleuchtungstester dient zur Überprüfung der 12 V - Beleuchtungsanlage von Anhängern und Wohnwagen mit 7-poligem Stecker ohne am Zugfahrzeug angeschlossen zu sein und zur Funktionsprüfung der 7-poligen Anhängersteckdose an PKWs.

Lieferumfang

- Anhänger-Beleuchtungstester	- Gebrauchsanleitung
-------------------------------	----------------------

Spezifikationen

Spannung:	12 V DC
Stecker:	7-polig
Steckdose:	7-polig
Dimensionen (L x B x H):	18 x 5,5 x 4,5 [cm]
Gewicht (mit Batterie):	0,210 kg
Batterietyp:	9 V – Blockbatterie, 6F22 (nicht im Lieferumfang)

Sicherheitshinweise

1. Halten Sie Kinder fern und lassen Sie Kinder dieses Gerät nicht bedienen!
2. Benutzen Sie dieses Produkt nur für die dafür vorgesehene Verwendung!
3. Manipulieren oder zerlegen Sie das Gerät nicht!
4. Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich Zubehör oder Ersatzteile, die in der Anleitung angegeben sind, oder deren Verwendung durch den Hersteller empfohlen wird!

Bedienungsanleitung

Einlegen der Batterie:

Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Deckel seitlich in Pfeilrichtung schieben. Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung, Markierungen für den Plus- und Minuspol befinden sich auf dem Boden des Batteriefachs. Legen Sie die Batterie über das Gewebband, dies erleichtert das spätere Entfernen der verbrauchten Batterie. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Testen der Anhängersteckdose des Zugfahrzeugs:

Schalten Sie die Zündung des Zugfahrzeugs aus. Stecken Sie den Anhänger-Beleuchtungstester mit der Steckerseite, oben, in die Anhängersteckdose des Zugfahrzeugs. Bitten Sie am besten eine zweite Person zur Hilfe, um die Kontrollleuchten des Anhänger-Beleuchtungstesters abzulesen. Schalten Sie die Zündung ein und schalten Sie die folgenden Lichtfunktionen durch, bei korrekter Funktion der Anhängersteckdose leuchtet die entsprechende Kontrollleuchte des Anhänger-Beleuchtungstesters:

Lichtfunktion	Kontrollleuchte des Anhänger-Beleuchtungstesters
Blinker links	1
Blinker rechts	4
Abblendlicht	5 und 7
Nebelschlußleuchte	5, 7, und 2
Bremslicht	6

Testen der Anhängerbeleuchtung:

Stecken Sie den Anhänger-Beleuchtungstester mit der Steckdosenseite, unten, an das Anschlußkabel Ihres Anhängers. Drücken Sie den gelben Schalter an der rechten Seite des Anhänger-Beleuchtungstesters. Wenn alle Kontrolleuchten aufleuchten, ist die Beleuchtungsanlage Ihres Anhängers in Ordnung. Wenn eine Kontrolleuchte nicht leuchtet, kann das folgende Ursachen haben: Defekte Glühlampe, Kabelbruch, Kabel im Stecker nicht angeschlossen oder Kabel in der Leuchte nicht angeschlossen.

Tabelle zur Steckerbelegung

Anschluß	Leuchte	Kabelfarbe nach ISO 1724	Klemmenbezeichnung nach DIN 72552
1	Blinker links	gelb	L
2	Nebelschlußleuchte	blau	54g oder NS
3	Masse	weiß	31
4	Blinker rechts	grün	R
5	Rücklicht rechts	braun	58R
6	Bremslicht	rot	54
7	Rücklicht links	schwarz	58L

Wartung und Pflege

Reinigen Sie den Anhänger-Beleuchtungstester nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Benutzen Sie keine scharfen Reinigungs- oder Lösemittel.

Entnehmen Sie die Batterie aus dem Anhänger-Beleuchtungstester, wenn Sie ihn lange Zeit nicht benutzen. Behandeln Sie nach längerem Nichtgebrauch die Steckkontakte mit etwas Kontaktspray.

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muß an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Verbrauchte Batterien sind bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort, wo Batterien verkauft werden, abzugeben.

Die Materialien sind recycelbar. Durch Recycling, stoffliche Verwertung oder andere Formen der Wiederverwendung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt!

Kontaktinformationen

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal
Deutschland

Telefon: +49 (0)202 42 92 83 0

Telefax: +49 (0)202 2 65 57 98

Internet: www.eal-vertrieb.de

E-Mail: info@eal-vertrieb.com