

DE

EUFAB
GERMANY CAR & BICYCLE ACCESSORIES

DE Staubsauger 12 V

Art.-Nr. 21006



GB FR NL IT



📍 **EAL GmbH**

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal
Deutschland

☎ +49 (0)202 42 92 83 0
📠 +49 (0) 202 42 92 83 – 160

✉ info@eal-vertrieb.com
🌐 www.eal-vertrieb.com

Inhalt	Seite
1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
2. Lieferumfang	3
3. Spezifikationen	3
4. Sicherheitshinweise	4
5. Symbolerklärung	4
6. Bedienungsanleitung	5
6.1 Übersicht	5
6.2 Betrieb	5
6.3 Leeren des Staubbehälters	6
6.4 Reinigen des Filters	7
6.5 Ersetzen der Sicherung im Anschlussstecker	7
7. Reinigung und Aufbewahrung	7
7.1 Reinigung	7
7.2 Aufbewahrung	7
8. Hinweise zum Umweltschutz	7
9. Kontaktinformationen	7

WARNUNG



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise!

Nichtbeachtung kann zu Personenschäden, Schäden am Gerät oder Ihrem Eigentum führen!

Bewahren Sie die Originalverpackung, den Kaufbeleg sowie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf! Bei der Weitergabe des Produkts geben Sie auch diese Anleitung weiter.

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme den Inhalt der Verpackung auf Unversehrtheit und Vollständigkeit!

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Staubsauger dient zum Saugen von leichtem, trockenem, nicht gesundheitsgefährdendem Schmutz. Das Gerät wird an die 12 V Fahrzeugsteckdose angeschlossen.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Kinder und Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder ohne erforderliches Fachwissen benutzt zu werden. Kinder sind von dem Gerät fernzuhalten.

Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Beachtung aller Informationen in dieser Anleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Die EAL GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

2. Lieferumfang

1x Staubsauger	1x Verlängerungsrohr	
1x Fugendüse	1x Polsterbürste	1x Gebrauchsanleitung

3. Spezifikationen

Betriebsspannung:	12 V DC
Stromaufnahme max.:	10 A
Leistung:	100 W
Sicherung:	flick 15 A, 250 V, 6 x 30 im 12 V-Kfz-Stecker
Länge Anschlusskabel:	2,80 m
Gewicht:	0,760 kg (ohne Zubehör)
Verlängerung:	0,30 m

4. Sicherheitshinweise



- Das Warndreieck kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Befolgen Sie diese immer, anderenfalls könnten Sie sich verletzen oder das Gerät könnte beschädigt werden.



- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses kann für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden!
- Benutzen Sie dieses Produkt nur für die dafür vorgesehene Verwendung!
- Manipulieren oder zerlegen Sie das Gerät nicht!
- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich Zubehör oder Ersatzteile, die in der Anleitung angegeben sind, oder deren Verwendung durch den Hersteller empfohlen wird!
- Saugen Sie nur trockene Stoffe. Das Eindringen von Flüssigkeiten in das Gerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Saugen Sie keine gesundheitsgefährdenden Stoffe wie Toner aus Druckerpatronen, Asbest, Gesteinsstaub, Eichen- oder Buchenholzstaub.
- Saugen Sie keine heißen oder brennenden Stäube, es besteht Explosionsgefahr.
- Wickeln Sie das Anschlusskabel immer ganz ab. Knicken oder quetschen Sie das Kabel nicht. Führen Sie es nicht über scharfe Kanten oder Ecken.
- Der Staubsauger darf nur in Innenräumen benutzt oder aufbewahrt werden.

5. Symbolerklärung



entspricht den EG-Richtlinien



gekennzeichnetes Elektroprodukt darf nicht in den Hausmüll geworfen werden



Geräte mit diesem Zeichen dürfen nur im Haus (trockene Umgebung) betrieben werden



Gebrauchsanleitung lesen

6. Bedienungsanleitung

6.1 Übersicht





Bild 1: Übersicht

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Motorgehäuse | 7. 12 V Kfz-Stecker |
| 2. EIN/AUS-Schalter | 8. Fugendüse |
| 3. Entriegelung für Staubbehälter | 9. Filter |
| 4. Saugrohrmündung | 10. Polsterbürste |
| 5. Staubbehälter | 11. Verlängerung |
| 6. Anschlusskabel | |

6.2 Übersicht

Kontrollieren Sie vor dem Einsatz des Staubsaugers, ob das Motorgehäuse (Position 1 in der Übersicht) und das Gehäuse des Staubbehälters (Position 5 in der Übersicht) korrekt zusammengesteckt sind. Wählen Sie das für Ihre Anwendung passende Zubehör aus, siehe Bild 2.



Stecken Sie die ausgewählte Kombination in die Saugrohrmündung (Position 4 in der Übersicht).

Bild 2: Kombinationsmöglichkeiten

Wickeln Sie das Anschlusskabel (Position 6 in der Übersicht) ganz ab und schließen Sie es mit dem 12 V-Kfz-Stecker an die 12 V-Bordsteckdose Ihres Fahrzeugs an (bei manchen Fahrzeugen muss die Zündung eingeschaltet sein, damit die Bordsteckdose mit Spannung versorgt wird). Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht gedehnt, gequetscht, eingeklemmt oder über scharfe Kanten geführt wird.

Schalten Sie den Staubsauger mit dem Schalter (Position 2 in der Übersicht) ein.

Nach der Reinigungstätigkeit schalten Sie den Staubsauger mit dem Schalter aus und ziehen den 12 V-Kfz-Stecker aus der Bordsteckdose.



Ziehen Sie das Anschlusskabel immer am Stecker aus der Bordsteckdose, niemals am Kabel selbst.

6.3 Leeren des Staubbehälters

Ziehen Sie als erstes den Stecker des Anschlusskabels aus der Bordsteckdose und entfernen Sie dann die angesteckten Zubehörteile.



Öffnen Sie niemals den Staubsauger, solange noch das Anschlusskabel eingesteckt ist.

Fassen Sie mit einer Hand das Motorgehäuse (Position 1 in der Übersicht) und mit der anderen Hand das Staubbehältergehäuse (Position 5 in der Übersicht). Halten Sie den Staubsauger mit der Saugrohrmündung nach schräg unten. Drücken Sie die Entriegelung für den Staubbehälter (Position 3 in der Übersicht) und kippen Sie das Motorgehäuse nach unten, Bild 3.




Bild 3:
Öffnen des Staubsaugers



Bild 4:
Entfernen des Filters



Bild 5:
Leeren des Staubbehälters

Entfernen Sie den Filter (Position 9 in der Übersicht) aus dem Staubbehälter, Bild 4.

Leeren Sie den Staubbehälter aus, Bild 5.

Setzen Sie den Staubsauger in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

6.4 Reinigen des Filters

Reinigen Sie den Filter regelmäßig, am besten bei jeder Leerung des Staubbehälters, mit einer kleinen Bürste, Bild 6.




Bild 6:
Ausbürsten des Filters



Bild 7:
Auswaschen des Filters




Bild 8:
Trocknen des Filters

Wenn der Filter nach der Reinigung mit einer Bürste noch stark verschmutzt ist, oder nach dem Aufsaugen von feinem Staub, waschen Sie den Filter mit Wasser aus, Bild 7. Lassen Sie den Filter nach dem Auswaschen vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen, Bild 8.

6.5 Ersetzen der Sicherung im Anschlussstecker

Drehen Sie die Rändelmutter an der Spitze des 12 V Steckers entgegen dem Uhrzeigersinn bis sich diese vom Stecker löst und nehmen Sie diese ab. Die Sicherung wird freigegeben und kann aus dem Stecker gezogen werden. Ersetzen Sie diese durch eine neue Sicherung gleicher Stärke (flink, 15 A, 250 V, ø6 x 30) und schrauben Sie die Rändelmutter wieder in den Stecker.

7. Reinigung und Aufbewahrung

7.1 Reinigung: Reinigen Sie den Staubsauger nur mit einem weichen Tuch und benutzen Sie keine scharfen Reinigungs- oder Lösemittel. Lassen Sie niemals Flüssigkeiten in das Innere des Gehäuses gelangen. Zur Reinigung des Filters lesen Sie im Abschnitt 6.4 nach.

7.2 Aufbewahrung: Bei Nichtbenutzung bewahren Sie den Staubsauger an einem trockenen Ort auf. Setzen Sie den Staubsauger weder Feuchtigkeit, Öl, Staub, Schmutz, hohen Temperaturen, starker Vibration, noch mechanischer Belastung aus. Wickeln Sie das Anschlusskabel immer sorgfältig auf und verstauen Sie es so, dass es nicht beschädigt werden kann.

8. Hinweise zum Umweltschutz



Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht mit dem Hausmüll! Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Über Entsorgungsmöglichkeiten für Elektro- und Elektronik-Altgeräte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Die Materialien sind recycelbar. Durch Recycling, stoffliche Verwertung oder andere Formen der Wiederverwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt!

9. Kontaktinformationen

📍 EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal
Deutschland

☎ +49 (0)202 42 92 83 0

📠 +49 (0) 202 42 92 83 – 160

✉ info@eal-vertrieb.com

🌐 www.eal-vertrieb.com

EUFAB

GERMANY CAR & BICYCLE ACCESSORIES

 EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal
Deutschland

 +49 (0)202 42 92 83 0

 +49 (0) 202 42 92 83 – 160

 info@eal-vertrieb.com

 www.eal-vertrieb.com