

Art.-Nr. 21015 Syphonpumpe



Übersicht

Bestimmungsmäßiger Gebrauch
Lieferumfang
Spezifikationen
Sicherheitshinweise
Bedienungsanleitung
Wartung und Pflege
Kontaktinformationen

WARNUNG



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise!

Bewahren Sie die Originalverpackung, den Kaufbeleg sowie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf!

Nichtbeachtung kann zu Personenschäden, Schäden am Gerät oder Ihrem Eigentum führen!

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme den Inhalt der Verpackung auf Unversehrtheit und Vollständigkeit!

Bestimmungsmäßiger Gebrauch

Die Syphonpumpe dient zum Umfüllen verschiedener Flüssigkeiten, als Absaugpumpe beim Ölwechsel oder auch als Luftpumpe.

Lieferumfang

- 1 Multifunktionspumpe
- 1a Sauganschluß
- 1b Druckanschluß
- 2 Umfüllschläuche
- 3 Luftschlauch
- 4 Überwurfstücke zur Schlauchbefestigung
- 5 Ölabsaugschlauch
- 6a Reduzierstück für Ölabsaugschlauch
- 6b Adapter für Fahrradventil
- 6c Adapter für Freizeitgeräte (Luftmatratzen, Schwimmtiere)

Spezifikationen

Größe (L x B x H)	ca. 23 x 7 x 5 [cm]
Gewicht	ca. 0,460 kg
Länge der Umfüllschläuche	je ca. 130 cm
Länge des Ölabsaugschlauchs	ca. 130 cm
Länge des Luftschlauchs	ca. 0,40 m
Adapter	für Fahrradventile, Freizeitgeräte (Luftmatratzen, Schwimmtiere)
Temperaturbereich	10 °C bis 35 °C

Sicherheitshinweise

- Halten Sie Kinder fern und lassen Sie Kinder dieses Gerät nicht bedienen!
- Benutzen Sie dieses Produkt nur für die dafür vorgesehene Verwendung!
- Manipulieren oder zerlegen Sie das Gerät nicht!
- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich Zubehör oder Ersatzteile, die in der Anleitung angegeben sind, oder deren Verwendung durch den Hersteller empfohlen wird!
- Stellen Sie sicher, daß die Schläuche keinen scharfen Kanten oder zu heißen Gegenständen ausgesetzt werden!
- Pumpen Sie keine Flüssigkeiten die wärmer sind als 35 °C.
- Pumpen Sie kein Benzin, Petroleum oder sonstige leicht entzündliche Flüssigkeiten.
- **EXPLOSIONSGEFAHR!**
- Pumpen Sie keine ätzenden Flüssigkeiten, Säuren, Verdünnungs- oder Lösungsmittel
- Schlagen Sie im Handbuch Ihres Fahrzeugs nach, ob der Hersteller das Absaugen des Motoröls zuläßt.
- Kein Getriebeöl absaugen; Pumpe kann dadurch beschädigt werden.
- Motor beim Absaugen immer abstellen.
- Motoröl vor dem Absaugen immer erwärmen!
- Altöl in einem ausreichend großen Behälter auffangen. Nicht in das Erdreich oder in die Kanalisation ablassen! Entsorgen Sie das Altöl in der Altölsammel-Stelle!!!
- Pumpen Sie mit der Syphonpumpe in keinem Fall Reifen von Kraftfahrzeugen auf.

Bedienungsanleitung

Umfüllen von Flüssigkeiten:

Um Flüssigkeiten umzufüllen, z. B. zum Entleeren eines verstopften Handwaschbeckens, benötigen Sie folgende Teile des Pumpen-Sets:

- Syphonpumpe (1)
- beide Umfüllschläuche (2)
- beide Überwurfstücke (4)

Zuerst stecken Sie ein Überwurfstück mit dem abgerundeten Enden voran auf einen Umfüllschlauch. Dieses Schlauchende führen Sie nun in den Stutzen der Saugseite (1a) der Syphonpumpe ein. Schieben Sie das Überwurfstück über den Stutzen und drücken es fest an. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Druckseite (1b) mit dem anderen Schlauch. Ihre Pumpe ist nun einsatzbereit.

Stellen Sie ein geeignetes Gefäß für die umzufüllende Flüssigkeit bereit. Legen Sie das freie Ende des Saugschlauchs in die Flüssigkeit und das freie Ende des Druckschlauchs in das Gefäß. Betätigen Sie nun den Pumpenhebel langsam und gleichmäßig, um die Flüssigkeit umzufüllen. Nutzen Sie dabei den ganzen Weg des Pumpenhebels aus.

Ölabsaugen:

Um für einen Ölwechsel an einem Fahrzeug das Öl abzusaugen, benötigen Sie folgende Teile des Pumpen-Sets:

- Syphonpumpe (1)
- beide Umfüllschläuche (2)
- beide Überwurfstücke (4)
- Ölabsaugschlauch (5)
- Reduzierstück für Ölabsaugschlauch (6a)

Zuerst stecken Sie ein Überwurfstück mit dem abgerundeten Enden voran auf einen Umfüllschlauch. Dieses Schlauchende führen Sie nun in den Stutzen der Saugseite (1a) der Syphonpumpe ein. Schieben Sie das Überwurfstück über den Stutzen und drücken es fest an. In das freie Ende des Schlauchs stecken Sie das Reduzierstück und in dieses den Ölabsaugschlauch. Befestigen Sie den anderen Umfüllschlauch wie oben beschrieben am Stutzen der Druckseite der Multifunktionspumpe.

Stellen Sie ein geeignetes und ausreichend großes Auffanggefäß für Altöl bereit. Schalten Sie den Motor des Fahrzeugs aus. Kontrollieren Sie die Temperatur des Öls, sie darf auf keinen Fall 35 °C überschreiten. Legen Sie das freie Ende des Druckschlauchs in das Auffanggefäß und sichern es gegen herausfallen. Ziehen Sie den Ölmeßstab aus dem Meßrohr. Führen Sie nun den Ölabsaugschlauch so weit in das Meßrohr ein, daß er den Boden der Ölwanne erreicht.

Betätigen Sie nun den Pumpenhebel langsam und gleichmäßig, um das Öl abzusaugen. Nutzen Sie dabei den ganzen Weg des Pumpenhebels aus.

Lassen Sie kein Öl in das Erdreich oder in die Kanalisation gelangen! Entsorgen Sie das Altöl in der Altölsammel-Stelle!!!

Aufpumpen eines Fahrradreifens

Um einen Fahrradreifen aufzupumpen, benötigen Sie folgende Teile des Pumpen-Sets:

- Syphonpumpe (1)
- Ein Überwurfstück (4)
- Luftschlauch (5)
- Fahrradventiladapter (6b)

Zuerst stecken Sie das Überwurfstück mit dem abgerundeten Ende auf das Ende des Luftschlauchs ohne Verstärkung. Dieses Schlauchende führen Sie nun in den Stutzen der Druckseite (1b) der Syphonpumpe ein. Schieben Sie das Überwurfstück über den Stutzen und drücken es fest an. Stecken Sie den Fahrradventiladapter in das verstärkte Ende des Luftschlauchs. Ihre Pumpe ist nun einsatzbereit.

Öffnen Sie den Fahrradventiladapter indem Sie den Hebel in eine Position senkrecht zum Luftschlauch klappen. Setzen Sie den Fahrradventiladapter auf das Fahrradventil und klappen den Hebel vom Schlauch weg um. Betätigen Sie nun den Pumpenhebel langsam und gleichmäßig, um den Fahrradreifen aufzupumpen. Nutzen Sie dabei den ganzen Weg des Pumpenhebels aus.

Aufpumpen eines Freizeitgerätes (Luftmatratze, Schwimmtier)

Um ein Freizeitgerät aufzupumpen, benötigen Sie folgende Teile des Pumpen-Sets:

- Syphonpumpe (1)
- Ein Überwurfstück (4)
- Luftschlauch (5)
- Fahrradventiladapter (6b)
- Adapter für Freizeitgeräte (6c)

Zuerst stecken Sie das Überwurfstück mit dem abgerundeten Ende auf das Ende des Luftschlauchs ohne

Verstärkung. Dieses Schlauchende führen Sie nun in den Stutzen der Druckseite (1b) der Syphonpumpe ein. Schieben Sie das Überwurfstück über den Stutzen und drücken es fest an. Stecken Sie den Fahrradventiladapter in das verstärkte Ende des Luftschlauchs. Öffnen Sie den Fahrradventiladapter indem Sie den Hebel in eine Position senkrecht zum Luftschlauch klappen. Setzen Sie den Adapter für Freizeitgeräte in den Fahrradventiladapter ein und klappen den Hebel vom Schlauch weg um. Betätigen Sie nun den Pumpenhebel langsam und gleichmäßig, um das Freizeitgerät aufzupumpen. Nutzen Sie dabei den ganzen Weg des Pumpenhebels aus. Ihre Pumpe ist nun einsatzbereit.

Wartung und Pflege

Wartung:

Die Syphonpumpe ist wartungsfrei.

Pflege:

Reinigen Sie die Syphonpumpe nach jedem Gebrauch, wenn Sie Flüssigkeiten oder Öl gepumpt haben. In den meisten Fällen reicht es aus, Pumpe und Schläuche mit klarem Wasser oder milden haushaltsüblichen Reinigungsmitteln durchzuspülen. Wenn Sie Öl gepumpt haben, spülen Sie Pumpe und Schläuche mit einem Gemisch aus Wasser und handelsüblichem Kaltreiniger durch. Vergrößern Sie den Wasseranteil des Gemisches bei jedem Spülvorgang. Beachten Sie die Entsorgungsvorschriften des Herstellers.

Die Syphonpumpe kann ohne Werkzeug zerlegt werden. Ziehen Sie dazu den schwarzen Kunststoffring des Pumpenkopfs in Richtung Gehäusemitte. Jetzt können Sie den Pumpenkopf vom Gehäuse entfernen. Für den Pumpenfuß gehen Sie genauso vor. Nach der Reinigung der Bauteile tragen Sie etwas technische Vaseline auf die Dichtung des Pumpenkolbens auf. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Hinweise zum Umweltschutz

Bitte entsorgen Sie dieses Gerät über die Wertstofftonne oder die öffentlichen/kommunalen Sammelstellen. Die Materialien sind recycelbar. Durch Recycling, stoffliche Verwertung oder andere Formen der Wiederverwendung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt!

Kontaktinformationen

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107

42115 Wuppertal

Deutschland

Telefon: +49 (0)202 42 92 83 0

Telefax: +49 (0)202 2 65 57 98

Internet: www.eal-vertrieb.de

E-Mail: info@eal-vertrieb.com