

Halb- und Ganzgarage

Übersicht

Einleitung	Sicherheitshinweise	Garantieansprüche
Bestimmungszweck	Bedienungsanleitung	Kontaktinformationen
Spezifikationen	Wartung	

Einleitung

Vielen Dank, daß Sie sich für die Halb- und Ganzgarage von APA entschieden haben. Sie bietet Ihrem Fahrzeug einen optimalen Schutz im Sommer und im Winter.

WARNUNG



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise!

Bewahren Sie die Originalverpackung, den Kaufbeleg sowie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf!

Nichtbeachtung kann zu Personenschäden, Schäden am Gerät oder Ihrem Eigentum führen! Prüfen Sie vor Inbetriebnahme den Inhalt der Verpackung auf Unversehrtheit und Vollständigkeit! Bei richtiger Anwendung bietet die Halb- und Ganzgarage einen optimalen Schutz, aber eine absolute Schadensfreiheit kann nicht garantiert werden.

Bestimmungszweck

Die Halb- und Ganzgarage schützt Ihr Fahrzeug im Sommer vor Pollen und Staub, im Winter vor Eis und Schnee, sowie vor anderen Einflüssen.

Sicherheitshinweise

1. Halten Sie Kinder fern und lassen Sie Kinder nicht mit diesem Produkt spielen!
2. Benutzen Sie dieses Produkt nur für die dafür vorgesehene Verwendung!
3. Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie beim Überziehen der Garage über das Fahrzeug nicht in Kontakt mit der heißen Auspuffanlage kommen. Hier besteht für Mensch und Material Verbrennungsgefahr.
4. Achten Sie darauf, dass die Garage und das Fahrzeug vor der Montage sauber und trocken sind.
5. Bei Verschmutzung der Garage oder des Fahrzeuges können Kratzspuren und Lackschäden nicht ausgeschlossen werden.
6. Die Garage sollte stets vorsichtig und sorgfältig über das Fahrzeug gelegt werden.
7. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Garage am Fahrzeug.
8. Bei Starkwind oder Sturm sichern Sie die Garage durch zusätzliche Befestigungsbänder oder Gurte.
9. Bei der Verwendung an Oldtimern sollte zuerst ein Baumwolltuch über das Fahrzeug gelegt werden, bevor es mit der Garage abgedeckt wird, um eine chemische Reaktion zwischen dem Lack und dem Material der Garage zu vermeiden. Dies gilt ebenfalls für nachlackierte Fahrzeuge oder spezielle Lackierungen, informieren Sie sich hierzu bei Ihrem Lackierer oder Fahrzeughersteller.

Bedienungsanleitung

1. Legen Sie die Garage, beginnend an der Motorhaube, über Ihren PKW.
2. Durch die eingenähten Gummibänder wird die Garage in Position gehalten.
3. Achten Sie darauf, dass die Garage ausgerichtet auf der Karosserie liegt, da sie nur so Ihr Fahrzeug optimal schützen kann: Die liegenden Teile müssen die Motorhaube (nur bei Ganzgaragen), das Dach und den Kofferraum (nur bei Ganzgaragen) abdecken und die hängenden Teile Kotflügel, Türen und die hinteren Seitenteile (nur bei Ganzgaragen). Die Garage sollte nicht den Boden berühren.
4. Kontrollieren Sie vor dem Abnehmen der Halb-/Ganzgarage die Innen- und Außenseite des Saums auf Verschmutzung durch Sand, kleine Steine etc. Entfernen Sie die Verschmutzung sorgfältig bevor Sie die Garage von Ihrem Fahrzeug abnehmen.
5. Verstauen Sie die Garage erst nachdem sie vollständig abgetrocknet ist in der Aufbewahrungstasche.

Wartung

Reinigung: Reinigen Sie die Halb-/Ganzgarage mit Wasser und einer weichen Bürste. Benutzen Sie keine scharfen oder lösemittelhaltigen Reinigungsmittel.

Aufbewahrung: Bei Nichtbenutzung bewahren Sie die Garage in der dazu gehörigen Tasche auf. Verstauen Sie die Halb-/Ganzgarage erst nachdem sie vollständig abgetrocknet ist in der Aufbewahrungstasche. Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort und setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

Hinweise zum Umweltschutz

Zur Entsorgung der Halb-/Ganzgarage informieren Sie sich bei den öffentlichen/kommunalen Sammelstellen.

Die Materialien sind recycelbar. Durch Recycling, stoffliche Verwertung oder andere Formen der Wiederverwendung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt!

Garantieansprüche

Jeder Versuch der Änderung oder Reparatur an diesem Gerät lässt die Garantie erlöschen.

Kontaktinformationen

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal
Deutschland

Telefon: +49 (0)202 42 92 83 0
Telefax: +49 (0)202 2 65 57 98
Internet: www.eal-vertrieb.com
E-Mail: info@eal-vertrieb.com