

Art.-Nr. 88510

LED Arbeitsscheinwerfer



Weitere Informationen zur umfangreichen Produkt-Palette aus dem Hause EAL erhalten Sie unter:
www.eal-vertrieb.de

EAL GmbH, Otto-Hausmann-Ring 107, D-42115 Wuppertal

1. SICHERHEITSHINWEISE:

Diese Bedienungsanleitung ist ein Teil des Produktes und muss vor Gebrauch des Arbeitsscheinwerfers sorgfältig gelesen werden. Alle Sicherheitshinweise müssen eingehalten werden. Die Bedienungsanleitung muss während der Lebensdauer des Produktes aufbewahrt und an jeden nachfolgenden Benutzer oder Besitzer weitergegeben werden.

- 1.1 Der Arbeitsscheinwerfer ist nicht für den Betrieb an Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Wenn Sie den Scheinwerfer im Straßenverkehr verwenden, erlischt die Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug.
Nehmen Sie niemals Veränderungen an dem Arbeitsscheinwerfer vor.
- 1.2 Der Arbeitsscheinwerfer dient zum mobilen Einsatz in der Landwirtschaft, bei Reparaturen am KFZ, bei Camping / Segeln und Freizeit. Ein anderer Einsatz als angegeben ist nicht zulässig.
- 1.3 Bei Beschädigungen darf das Gerät nicht weiter benutzt werden und muss von einer Fachkraft repariert werden.

2. BEDIENUNG

2.1 Anschluss

Der Anschluss des Arbeitsscheinwerfers erfolgt über den am Spiralkabel befestigten Zigarettenanschlusstecker. Stecken Sie diesen in die dafür vorgesehene Anschlußbuchse.

2.2 Reinigung

Reinigen Sie den Arbeitsscheinwerfer mit einem nur leicht feuchten, weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Stellen Sie sicher, dass keine Reinigungsmittel oder Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, Lösemittel, Benzin etc.

2.3 Aufbewahrung

Bewahren Sie die Arbeitsleuchte an einem trockenen Ort auf. Setzen Sie die Arbeitsleuchte weder Öl, Staub, Schmutz, hohen Temperaturen, hoher Vibration noch mechanischer Belastung aus.

2.4 Störungen

Wenn die Arbeitsleuchte sichtbar beschädigt ist und keine Funktion zeigt, bei Rauchentwicklung oder wenn Flüssigkeit in die Arbeitsleuchte eingedrungen ist, ist ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich.

Nehmen Sie dann die Arbeitsleuchte sofort ausser Betrieb. Dazu entfernen Sie den Anschlußstecker aus der Anschlußbuchse.

2.5 Garantieansprüche

Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Jeder Versuch der Änderung oder Reparatur an diesem Gerät lässt die Garantie erlöschen.

2.6 Entsorgung

Elektro- und Elektronikgeräte können bei nicht fachgerechter Entsorgung unsere Umwelt gefährden, deshalb müssen Sie diese getrennt vom Hausmüll entsorgen. Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz und entsorgen Sie die Arbeitsleuchte gemäß den örtlichen Vorschriften, z.B. bei einem Wertstoffhof. Vielen Dank.

Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen, sondern entsorgen Sie es fachgerecht. Plastiktüten etc. können zu einem gefährlichen Spielzeug für Kinder werden.

3 Technische Daten:

Versorgungsspannung:	10 – 30 Volt
Lichtstärke:	800 Lumen
Leistung:	15 Watt
Wasserdichtes Gehäuse:	IP 68
Befestigung:	schwenkbarer Magnetfuß
Maße:	110 x 126 x 42 mm

4 Kontaktinformationen:

EAL GmbH
Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal
Deutschland

Telefon: +49 (0)202 42 92 83 0
Telefax: +49 (0)202 2 65 57 98
Internet: www.eal-vertrieb.com
E-Mail: info@eal-vertrieb.com



EG – Konformitätserklärung
EU – Declaration of Conformity

Hiermit bestätigen wir dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den angegebenen Richtlinien entspricht.

We herewith confirm that the appliance as detailed below complies with the mentioned directives.

Artikelbezeichnung: LED Arbeitsscheinwerfer
Article description: LED work lamp

Artikelnummer: 88510
Article number:

Type: 12210

Firmenanschrift: EAL GmbH, Otto-Hausmann-Ring 107 D – 42115 Wuppertal
Company address:

Einschlägige EG-Richtlinien / governing EU-directives / directives CE concernées:

- | | |
|--|---|
| ☒ 1 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic compatibility (emc)
2004/108/EC | ☐ 2. Niederspannungs-Richtlinie
Low voltage directive
2006/95/EC |
| ☐ 3. Funkanlagen und
Telekommunikationsendeinrichtungen
Radio and Telecommunication Terminal Equipment
R&TTE 1999/5/EC | ☒ 4. RoHS II
Restriction of Hazardous Substances
2011/65/EC |

Harmonisierte EN-Normen / harmonised EN- Standards

Dieser Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:
The article complies with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

Zu 1 EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 61547:2009

Zu 2.

Zu 3.

Unterschrift / Signature:

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
D – 42115 Wuppertal

Tel.: +49 (0) 202 42 92 83 -0
Fax: +49 (0) 202 2 65 57 98

Stellung im Betrieb / Position:

Geschäftsführer

Ausstellungsdatum / Date of issue:

26.02.2014

Firmenstempel



EAL GmbH, Otto-Hausmann-Ring 107 D – 42115 Wuppertal



EAL GmbH, Otto-Hausmann-Ring 107, D-42115 Wuppertal

© EAL GmbH, 88510, Ma14